



HURAKAN

ІНСТРУКЦІЯ

БЛЕНДЕР

HKН-HBH850M PRO
HKН-HBH850M PRO COVER



ПРИЗНАЧЕННЯ

Устаткування призначене для виконання широкого спектру операцій з подрібнення, перемішування емульгуванню і збивання різних харчових продуктів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Блендер 1 шт.

Інструкція 1 шт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Панель управління обладнання ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

1. Розпакуйте обладнання, видаліть весь пакувальний матеріал.
2. Очистіть обладнання відповідно до інструкцій розділу «Обслуговування та догляд».

ВКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

1. Встановіть моторний блок на стійку підставку висотою 800 - 900 мм з рівною горизонтальною поверхнею. Поверхня повинна бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу обладнання.
 2. Переконайтеся в тому, що мережевий вимикач (зліва на панелі управління) знаходиться в положенні «OFF» (викл.). Подайте електричне живлення (вставте штепсель в розетку).
 3. Відкрийте кришку, помістіть інгредієнти в стакан і щільно закрийте кришку.
- З метою забезпечення вільного обертання лопастей ножа спочатку слід заливати в стакан рідкі інгредієнти, а потім додавати тверді.

При переробці твердих інгредієнтів (фрукти, овочі, м'ясо і т.п.) їх необхідно попередньо нарізати на шматки розміром не більше 2 см і наповнювати ними стакан не більше, ніж наполовину.

Стакан слід наповнювати з урахуванням того, що при збиванні обсяг суміші збільшується. Переповнення чаші не допускається.

Включення обладнання з порожньою склянкою не допускається.

Встановіть чашу в призначене для нього гніздо на моторному блоці. Переконайтеся в тому, що чаша зафіксована в робочому положенні.

УВАГА! Якщо чаша встановлена неправильно, включення обладнання буде неможливо.

Встановіть вимикач в положення «ON» (вкл.).

Поверніть регулятор швидкості в потрібне положення.

Починати роботу рекомендується завжди на малій швидкості, щоб уникнути розбризкування рідких або розпилення сухих інгредієнтів.

Регулювання швидкості можна виробляти в процесі роботи, не зупиняючи устаткування.

Для роботи в режимі пульсації слід натиснути на вимикач «PULSE» (праворуч на панелі управління). У верхньому положенні двигун буде обертатися на максимальній швидкості (26000об / хв), в нижньому положенні - на мінімальній швидкості (12000 об / хв). Даний режим призначений головним чином для швидкого подрібнення.

Оскільки двигун обладнання обертається з високою швидкістю, щоб уникнути зсуву стакану рекомендується в процесі роботи притримувати його за кришку.

При необхідності можна додавати додаткові інгредієнти в стакан блендера в процесі роботи. Блендер при цьому

повинен працювати на малій швидкості. Можливо не відкриваючи кришку, просто вийміть з неї мірний ковпачок і додавайте інгредієнти в отвір.

Якщо блендер працює на високій швидкості, а також якщо стакан блендера наповнений доверху або переробляються гарячі продукти, рекомендується відключити обладнання і тільки після цього додати додаткові інгредієнти в стакан.

Якщо в процесі роботи потрібно додавання крихти льоду, його слід додавати по трохи з інтервалом в кілька секунд.

Гарячі продукти і рідини рекомендується переробляти тільки на малій швидкості. Для уникнення опіків не чіпайте стакан і кришку руками. Користуйтеся кухонними рукавичками.

При виникненні необхідності зняти вміст зі стінок склянки і перемішати його слід спочатку відключити обладнання. Для виконання цієї операції рекомендується скористатися пластмасовим скребком.

УВАГА! При переробці твердих продуктів і дуже густих сумішей від перегріву двигуна час безперервної роботи обладнання не повинно перевищувати 2 хв. Після цього необхідно дати обладнанню охолонути протягом не менше 2 хв. У разі перевантаження запобіжник автоматично відключить блендер. В даному випадку необхідно зменшити завантаження і натиснути на кнопку запобіжника, яка знаходиться на нижній поверхні обладнання, після чого можна продовжувати роботу.

ВИКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

1. Встановіть вимикач в положення «OFF» (викл.).
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Візьміть чашу за ручку, зніміть його з моторного блоку і спорожніть.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування необхідно відключити електроживлення. Не допускається використовувати для очищення обладнання абразивні матеріали, металеві губки і щітки, колючі та ріжучі предмети, агресивні містять хлор чистячі засоби, бензин, кислоти, лути та розчинники.

Не допускається мити знімні вузли обладнання в посудомийній машині. Очищення обладнання проводиться таким чином:

1. Зніміть стакан з моторного блоку і обполосніть його під струменем води для видалення великих залишків їжі.
2. Встановіть чашу на моторний блок. Налийте в склянку 1 - 1,5 склянки теплої мильної розчину, закрийте кришку і увімкніть блендер на високій швидкості на кілька секунд.
3. Зніміть стакан з моторного блоку і ретельно промийте чистою водою. При необхідності повторіть процедуру.
4. Протріть моторний блок чистою вологою губкою або тканиною.

Якщо обладнання не буде використовуватися протягом тривалого часу (вихідні, канікули і т.п.), необхідно відключити електроживлення і ретельно очистити обладнання.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Установка устаткування і підключення до електромережі здійснюється тільки кваліфікованими фахівцями.

Для підключення однофазного обладнання повинна використовуватися трехпроводная схема з заземленням.

Обладнання не призначене для установки і експлуатації на відкритому повітрі.

Обладнання повинно бути встановлено на стійкій підставці висотою 800 - 900 мм з рівною горизонтальною поверхнею. Поверхня повинна бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу обладнання.

Устаткування має бути встановлено далеко від джерел тепла (електричні конфорки, газового пальника, радіатори і т.п.).

З метою забезпечення нормальної вентиляції відстань між обладнанням и стіною або будь-чим прилягла конструкціями повинна становитися НЕ менше 5 см. Слідкуйте за тим, щоб мережевий шнур не висів через край підставки і не торкався гострих, гарячих предметів і відкритого полум'я. Чи не перекручуйте і не деформуйте шнур. При відключенні харчування не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку. Не беріться за шнур і вилку мокрими руками. Не допускається занурювати вилку і шнур в воду і іншу рідину. Не допускається експлуатація обладнання з пошкодженим мережевим шнуром і вилкою.

В якості додаткової міри безпеки обладнання оснащено коротким мережним шнуром. Це мінімізує ризик того, що шнур може висіти через край підставки, що користувач може заплутатися в шнурі, спіткнутися об нього або випадково за нього потягнути. Щоб уникнути ураження електричним струмом, отримання травм і пошкодження обладнання дуже не рекомендується використання подовжувачів.

Устаткування призначене для подрібнення, перемішування і збивання харчових продуктів. Використання обладнання не за призначенням не

допускається.

Не допускається включення обладнання, якщо стакан не встановлено в робоче положення.

Не допускається включення обладнання вхолосту (тобто з порожньою склянкою).

Не допускається класти в склянку металеві предмети (ножі, виделки, ложки та ін.).

Не допускається знімати стакан при включеному обладнанні. Стакан слід знімати тільки після того, як двигун повністю зупинився.

Не допускається залишати включене обладнання без нагляду. Не давайте обладнання дітям і не використовуйте поблизу від дітей!

Забороняється проводити роботи з обслуговування обладнання, не відключивши електроживлення.

Не допускається мити моторний блок під прямий струменем води або занурювати його у воду або іншу рідину.

При зверненні з ножем слід дотримуватися обережності, тому що він дуже гострий.

При виникненні будь-яких несправностей слід звертатися до фахівців служби сервісу.

Виробник: Гуанджоу Вейкай Кейтерінг Еквіпмент
Лонгзонг стрит, Шиху віледж, Тайхе таун, Баюан дістрікт, Гуанджоу, Китай
Імпортер: м. Київ, Леся Курбаса 2Г